

Kochgeschirr
nicht für längere
Zeit leer erhitzen. /
• **Wichtig:** Überhitzen Sie Ihr
Kochgeschirr nicht – es kann den
Antihafteffekt beeinträchtigen und
um Rauchentwicklung zu vermeiden,
die für kleine Tiere (z. B. Vögel) mit einem
besonders empfindlichen Atmungssystem
gefährlich sein kann. / • Keine Scheuermittel
benutzen! / • Lassen Sie kleine Kinder
nie unbeaufsichtigt in der Nähe von heißem

Kochgeschirr. /
• Heißes Kochgeschirr auf geeignete
Untersetzer stellen, um Tischdecke
und Tisch zu schützen.

**Hinweis: Schäden, die durch
Nichtbeachtung der Gebrauchs-
und Pflegeanleitung entstehen,
sind durch GSW nicht zu vertreten.
Ein Regressanspruch ist deshalb ausgeschlossen.**

**Děkujeme, že jste se rozhodli pro zakoupení kvalitního kuchyňského nádobnízácky
GSW. Aby Vám „radost“ z vaření dlouho vydržela, pozorně si přečtěte pokyny k
použití a k péči.**

POKYNY K POUŽITÍ A K PÉČI - ANTIADHEZIVNÍ-

• Případné nálepky zcela odstraňte. / • Na
základě doporučení BfR veškeré kuchyňské
nádobí opatřené antiadhezivní vrstvou
před prvním použitím jednou vyvařte
a očistěte mycím prostředkem. Poté
nádobí bezpodmínečně natřete
trochou stolního oleje. To
samé platí také po každém
použití. / • Při pečení
prázdné kuchyňské
nádobí ne-

prve rozejhjte (střední žár), poté opečte
opékané potraviny dohněda a nechte je na
malém stupni dojit. / • Zbarvení povrchové
úpravy neovlivňuje efekt pečení/
vaření. / • Pro otáčení připravovaných
potavin používejte pouze dřevěné
nebo plastové obrabcečky
nebo speciální univerzální
obrabcečku GSW Scala®.
Potraviny nikdy
nekrájejte v

kuchyňském
nádobí. / • Po
použití očistěte nádobí
horkou vodou a hadříkem/
měkkou houbičkou, případně
přidejte do horké vody malé množství
mycího prostředku. Kuchyňské
nádobí po každém použití opět natřete
malým množstvím tuku nebo stolního
oleje. / • **Doporučení GSW:** Nečistěte v
myčce na nádobí, může to poškodit všechny
povrchy. / • U přišroubovaných úchyty
může docházet k uvolnění šroubu úchyty,
v případě potřeby šroub dotáhněte běžným
šroubovákem. / • Plastové úchyty/úchyty na
poklici jsou vhodné pro použití v troubě do
teploty 180 °C.



• Před každým použitím zkontrolujte
dno pánve a sklokeramické plotýnky, zda
na nich neulpěly případné usazeniny. I
mírné znečištění může na sklo-keramické
plotýnce způsobit škrábance. /
• Tuky nenechávejte bez dozoru! / • Hořící tuk
nehaste vodou, ale pomoci deky nebo
vhodným hasicím přístrojem! /

• Kuchyňské
nádobí nenechávejte delší dobu zahřívát
prázdné. / • **Důležité:** Vaše
kuchyňské nádobí nepřehřívejte -
může to ovlivnit antiadhezivní efekt
a zabránit tak vzniku kouře, který
může být nebezpečný pro malá zvířata
(např. ptáky) s obzvláště citlivou dýchací
soustavou. / • Nepoužívejte abrazivní čisticí
látky! / • Nenechávejte malé děti v blízkosti
horkého kuchyňského nádobí bez dozoru. /
• Kvůli ochraně ubrusu a stolu umístěte horké
kuchyňské nádobí na vhodnou podložku.

**Upozornění: Za škody vzniklé
nedodržením pokynů k používání a
údržbě GSW neručí. Regresní nárok je
proto vyloučen.**

GSW Gäns Stahlwaren GmbH

Gewerbegebiet 2
D-55595 Spabrücken
Tel. +49 6706 9304-14
service@gsw-stahlwaren.de
www.gsw-stahlwaren.de