

/// PARKSIDE











PDF ONLINE
parkside-diy.com

SOCKET AND LIGHT SWITCH

ZÁSUVKA A VYPÍNAČ SVĚTLA
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

IAN 466428_2404



	VAROVÁNÍ Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze.
	Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny!
	Nebezpečí smrti nebo vážného zranění batolat a dětí!
	Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
V	Volt
	Střídavý proud/napětí
L	Připojení vnějšího vodiče
N	Neutrální vodič
	Zemnicí vodič/ochranná třída I

	Ochrana proti škodlivému množství prachu a ochrana proti stříkající vodě ze všech stran
---	---

1. Úvod

Gratulujeme vám k nákupu nového spotřebiče. Vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno, a pro určené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte všechny dokumenty.

1.1 Použití se stanoveným účelem

Výrobek je určen pouze pro všeobecné použití v domácnostech a podobných pevných elektrických instalacích se střídavým napětím 250 V~. Může být instalován v místnostech se zvýšeným působením vlhkosti, jako jsou prádelny, sklepy nebo garáže v povrchových instalacích. Veškeré úpravy výrobku nejsou v souladu s určeným použitím a mohou představovat značné riziko nehod. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Tento výrobek není určen pro komerční použití.

1.2 Obsah dodání

- 1 Zásuvka a přepínač
- 1 Návod k montáži a obsluze

1.3 Vybavení

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1 Rocker | 5 Podstavec |
| 2 Víko | 6 Otvor kabelu |
| 3 Obálka | 7 Zásuvková vložka/ Spínací jednotka |
| 4 Šroub | |

1.4 Technické údaje

Model: C01 000095
Maximální zatížení: 250 V~, 50/60 Hz
10 AX (Přepínače), 16 A (Zásuvka)
Typ ochrany: IP54 (ochrana proti škodlivému množství prachu a ochrana proti stříkající vodě ze všech stran)
Třída ochrany: I / 
Přípustné Průřez vodiče: 2,5 mm²

Rozměry: ca. 14,4 x 7,2 x 5,4 cm

**2. Bezpečnostní upozornění**

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE! NÁVOD K OBSLUZE ULOŽTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ! PŘI PŘEDÁVÁNÍ VÝROBKU TŘETÍM OSOBÁM PŘEDEJTE TAKÉ VŠECHNY DOKUMENTY!

- **NÁZNAK NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO BATOLATA A DĚTI!** Nikdy nenechávejte děti s obalovým materiálem bez dozoru. Hrozí nebezpečí udušení v důsledku spolknutí nebo vdechnutí malých částí nebo fólie. Děti často podceňují nebezpečí. Děti vždy držte mimo dosah výrobku. Nejedná se o hračku.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,

pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- **Vyhnete se ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!**
- Neotvírejte kryt. Výrobek neobsahuje žádné opravitelné díly. V případě poruchy se obraťte na servisní středisko.
- Práce na napájení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář, pokud je napájení bez napětí.
- **NÁZNAK** Instalaci by měly provádět pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi* a zkušenostmi. Nesprávná instalace ohrožuje vaši bezpečnost:
- Váš vlastní život

- Životy uživatelů elektrické soustavy. Při nesprávně provedené instalaci hrozí vážné škody na majetku, např. v důsledku požáru. Riskujete osobní odpovědnost za zranění osob a škody na majetku.
- Obraťte se na elektrikáře!
- * K instalaci jsou zapotřebí zejména následující odborné znalosti:
- 5 Bezpečnostní pravidla při práci na elektrických zařízeních: Odpojte, zajistěte proti opětovnému připojení, zajistěte, aby nedošlo k napětí, uzemnění a zkratu, zakryjte nebo ohradte sousední živé části.
- Výběr vhodného nářadí, měřicích přístrojů a případně osobních ochranných pomůcek.
- Analýza výsledků měření.
- Výběr elektroinstalačního materiálu pro zajištění podmínek vypnutí,
- Typy ochrany IP
- Instalace elektroinstalačního materiálu

- Typ napájecí sítě (soustava TN, soustava IT, soustava TT) a z toho vyplývající podmínky připojení (klasický nulový vodič, ochranné uzemnění, potřebná dodatečná opatření atd.)
- Pokud nemáte žádné odborné znalosti, neprovádějte instalaci sami, ale pověřte odborníka.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je viditelně poškozený.
- Výrobek instalujte pouze v beznapěťovém stavu! Odpojte napájení z elektrické sítě vypnutím příslušného jističe nebo vyjmutím pojistky. Zajistěte jej proti neoprávněnému opětovnému spuštění, např. výstražnou cedulí.
- Před instalací zkontrolujte, zda je síťový kabel bez napětí pomocí vhodného měřicího zařízení.
- Místní síťové napětí musí odpovídat technickým údajům výrobku (viz „Technické údaje“).

- Výrobek používejte pouze ve stacionárním stavu.
- Nevystavujte výrobek nepříznivým vlivům, jako jsou např.
- Vlhkost
- Přímé sluneční světlo
- Tepelné záření
- Hořlavé plyny, páry, rozpouštědla
- Mechanické namáhání.



Vyhnete se riziku požáru a zranění!

- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob způsobené nesprávnou manipulací nebo nedodržením bezpečnostních pokynů! V takových případech záruka/záruka zaniká!
- Jakékoli jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, bude mít za následek poškození výrobku. Neprovádějte na výrobku žádné kon-

- strukční změny. V opačném případě nelze zaručit bezpečný provoz.
- Instalaci by měly provádět pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi a zkušenostmi. Nesprávná instalace může mít za následek vážné škody na majetku nebo zranění osob, např. v důsledku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Za zranění osob a škody na majetku nesete osobní odpovědnost.
- Vyvarujte se přetížení výrobku.
- IP54 zásuvky pouze při správné instalaci a s vhodnou zástrčkou nebo bez zástrčky se zavřeným krytem. Pokud je vložena zástrčka s nižším stupněm krytí, stupeň krytí IP54 již není dán. V případě různých stupňů krytí platí nejnižší stupeň krytí.

3. Montáž

⚠ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Výrobek instalujte pouze v beznapěťovém stavu! Odpojte napájení z elektrické sítě vypnutím příslušného jističe nebo vyjmutím pojistky. Zajistěte jej proti neoprávněnému opětovnému spuštění, např. výstražnou cedulí.
- Před instalací zkontrolujte, zda je síťový kabel bez napětí pomocí vhodného měřicího zařízení.
- Vezměte si houpáčku **1** opatrným otevřením na horním nebo dolním konci pomocí malého šroubováku (není součástí dodávky) (viz obr. B + C).
- Otevřete víko **2** a odstraňte 4 šrouby **4** křížovým šroubovákem (není součástí dodávky).

- Poté sejměte kryt **3** (viz obr. D).
- Vyjměte spínací jednotku **7** z plechovky.
- Vyrovnání podstavce **5** a připevněte ji na požadované místo. Použijte vhodný montážní materiál (není součástí dodávky). **Poznámka:** Připevněte podstavec **5** pouze ve vodorovné poloze (viz obr. E). Všímněte si označení „nahore“ na zadní straně!
- Odizolujte konce kabelu v délce přibližně 8-11 mm.
- Vysuňte kabelovou vývodku z krabice a protlačte ji kabelovou vývodkou **6** (viz obr. F).
- Zasuňte síťový kabel do kabelové průchodky a správně připojte jednotlivé vodiče podle schématu zapojení (viz obr. F + I). Dbejte na to, aby při tom nedošlo k zalomení nebo poškození kabelu.
- Vložte zásuvkovou vložku nebo spínací jednotku **7** zpět do zásuvky. Dbejte na to, aby při tom nedošlo k zalomení nebo poškození

- kabelu.
- Poznámka:** Pokud je vstup kabelu shora, můžete do krabice vložit zásuvkovou vložku nebo spínací jednotku **7** otočenou o 180°, abyste usnadnili připojení.
- Zasuňte kabelovou vývodku do vybrání ve skříni.
- Zkontrolujte, zda je připojení správné a vyzkoušejte správnou funkci dvoupólovou zkoušečkou napětí (není součástí dodávky).
- Nasadte kryt **3** a křížovým šroubovákem upevněte 4 šrouby **4** (viz obr. G).
- Vraťte kolébku **1** na místo, dokud neuslyšíte její zaklapnutí (viz obr. H).

4. Operace

⚠ POZOR! Poruchy připojených zařízení v důsledku použití nestandardizovaných zástrček. Může dojít ke zničení zařízení.

⚠ POZOR! Porucha, pokud je zástrčka zkrácená nebo nakloněná. Může dojít k poškození kontaktů.

- Používejte pouze autorizované nabíjecí kabely a zástrčky.
- Kontaktní otvory zásuvky jsou zakryty plastovými deskami, aby do nich nebylo možné zasunout tenké nebo ostré předměty, jako jsou jehly nebo šroubováky. Teprve při současném tlaku na obě destičky, např. zástrčkou používaného elektrického spotřebiče, se tato těsnění otevrou a zásuvku lze používat.

5. Demontáž

- Vypněte napětí pomocí pojistky a zkontrolujte, zda je bez napětí.
- Vezměte si houpáčku **1** podle opatrně jej otevřete na horním nebo dolním konci pomocí malého šroubováku (viz obr. B).

- Otevřete kryt **2** a křížovým šroubovákem odstraňte 4 šrouby **4**. Poté sejměte kryt **3** (viz obr. D).
- Uvolněte základnu **5** ze zdi.
- Uvolněte kabelovou vývodku a odpojte kabel. uvolněte vodiče.

6. Čištění a péče

⚠ NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před čištěním odpojte výrobek od napětí (v případě potřeby pomocí jističů).

- Dbejte na to, aby do výrobku nepronikla žádná kapalina. Vniknutí kapaliny může vést ke zkratu.

- Výrobek čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Při silnějším znečištění můžete hadřík mírně navlhčit. navlhčete hadřík.

- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. V opačném případě by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. V opačném případě by mohlo dojít k poškození výrobku.
- Výrobek je bezúdržbový. Opravy provádějte u odborníka.

7. Likvidace



Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete nechat likvidovat u místních recyklačních středisek.



Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU. Nevyhazujte výrobek do domovního odpadu, ale

předějte ho k materiálové recyklaci do komunálního sběrného dvora! Informace o tom, jak zlikvidovat staré zařízení, získáte od místního úřadu nebo správy města.



Při třídění odpadu dbejte na označení obalových materiálů. Jsou označené zkratkami (a) a čísly (b), která mají následující význam: 1–7: plasty/20–22: papír a kartonáž/80–98: kompozitní materiál.

8. Záruka společnosti ROWI Germany GmbH

Záruka společnosti ROWI Germany GmbH

Spotřebič byl pečlivě vyroben v souladu s přísnými zásadami kvality a před dodáním byl důkladně otestován. V případě závad na tomto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci

výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší zárukou popsanou níže.

Na tento spotřebič se vztahuje záruka 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. Originál účtenky si prosím uschovejte na bezpečném místě. Ta je vyžadována jako doklad o koupi. Pokud se během tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek - podle našeho uvážení - bezplatně opravíme nebo vyměníme, případně vrátíme kupní cenu. Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozen, nesprávně používán nebo udržován. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na části výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a lze je tedy považovat za opotřebitelné části, nebo na poškození křehkých částí, např. spínačů, baterií nebo částí vyrobených ze skla.

Zpracování záruky

Abyste zajistili rychlé vyřízení vaší žádosti, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Pro všechny dotazy si prosím připravte účtenku a číslo položky (IAN 466428_2404) jako doklad o nákupu.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- V případě funkčních závad nebo jiných poruch se nejprve telefonicky nebo e-mailem obraťte na níže uvedené servisní oddělení.
- Poté můžete bezplatně zaslat výrobek označený jako vadný na adresu servisu, přiložit doklad o koupi (účtenku) a uvést, o jakou vadu se jedná a kdy k ní došlo.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Tyto a mnoho dalších příruček si můžete prohlédnout a stáhnout na stránkách parkside-diy.com. Tento QR kód vás přenese přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte příručky pomocí vyhledávací masky. Zadáním čísla výrobku (IAN) 466428_2404 se dostanete na návod k obsluze pro váš výrobek.

9. Servis

Pokud by se při provozu vašich ROWI Germany produktů vyskytly problémy, postupujte prosím následovně:

Kontakt

Servisní tým ROWI Germany zastihnete na:

ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 27
76694 Forst
NĚMECKO
Lidl-services@rowi-group.com
Servisní hotline: +800 7694 7694
(zdarma z pevné linky)

IAN 466428_2404

Většina problému se odstraní již v rámci kompetentního, technického poradenství našeho servisního týmu.