




- BedienungsanleitungTisch Ethanol Feuerstelle, geschwungen mit Glasaufsatz
- User Manual Tabletop Ethanol Fireplace, curved with glass cover

Les instructions en français peuvent être téléchargées sous forme de fichier PDF via le code QR. Pokyny v češtině a slovenštině si můžete stáhnout ve formátu PDF pomocí QR kódu. Le istruzioni in italiano possono essere scaricate in formato PDF utilizzando il codice QR. Instrukcję w języku polskim można pobrać jako plik PDF za pomocą kodu QR. De instructies in het Nederlands kunnen worden gedownload als PDF-bestand via een QR-code.



Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen4
Lieferumfang4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch4
Zu Ihrer Sicherheit4 - 7Signalsymbole4ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE5Sicherheitshinweise5 - 7
Hinweise zum Brennstoff8
Montage8-9
Bedienung10
Wartung und Reinigung11
Entsorgung11
Konformitätserklärung11
Technische Daten11
Service
Inverkehrbringer12
Dieses Dokument ist Teil des Gerätes. Nur für den dekorativen und privaten Gebrauch!
® ® QR code pour télécharger le manuel d'utilisation en français23
© QR-code om de gebruikershandleiding in het Nederlands te downloaden
QR kod umożliwiający pobranie instrukcji obsługi w języku polskim
© QR kód na stiahnutie návodu na použitie v slovenčine
D@QR codice per scaricare il manuale d'uso in italiano

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

1	Gehäuse
2	Sicherheitsbehälter
3	Brennstoffvorratsbehälter
4	Glaszylinder
5	Abdeckung/Flammenlöscher
6	Schraube M4x10, selbstschneidend

Hinweis: Der Brennstoff ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Ethanol Tischfeuerstelle dient nur zu dekorativen Zwecken und ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Nicht zum Dauerbetrieb geeignet.

Nur den vorgesehenen Brennstoff verwenden.

Nur in belüfteten Räumen zu betreiben.

Vor dem Betrieb muss die bedienungsanleitung aufmerksam durchgelesen werden.

Vorsicht heiße Oberfläche.

Keine brennbaren Gegenstände abstellen.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- bei jedem Gebrauch zu beachten

Gefahr Brandgefahr!



Wählen Sie im Notfall 112.

- ACHTUNG! Nur in einem gut belüfteten Raum verwenden.
- ACHTUNG! Verwenden Sie nur Brennstoff mit einer Alkoholkonzentration von mindestens 95%
- ACHTUNG! Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- ACHTUNG beim Betrieb der Ethanol Feuerstelle bitte einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereithalten. Beachten Sie die nationalen und regionalen Vorschriften des Landes, in dem die Ethanol Feuerstelle betrieben wird!
- ACHTUNG Betreiben Sie die Ethanol Feuerstelle nicht in einer zugigen Umgebung!
- ACHTUNG Die Ethanol Feuerstelle darf während des Betriebs nicht bewegt werden!
- ACHTUNG Befüllen Sie den Brennstofftank nur mit der zulässigen Menge von 135 ml/ 4.6 oz Bioethanol!
- ACHTUNG Übergelaufener Brennstoff sofort mit einem trockenen Tuch aufnehmen!
- ACHTUNG Nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
- ACHTUNG Entzünden Sie die Bioethanol Feuerstelle nur mit einem Sicherheits Stabfeuerzeug. Vor der wieder Befüllung die Ethanol Feuerstelle, komplett abkühlen lassen! Niemals eine eine heiße oder warme Ethanol Feuerstelle erneut mit Bioethanol befüllen!
- ACHTUNG Es darf nur der in den Techn. Daten genannte Ethanol Brennstoff verwendet werden!

- ACHTUNG Stellen Sie das Gerät immer auf eine waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche saubere Oberfläche, welche das Gewicht des Gerätes tragen kann.
- ACHTUNG Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu anderen Gegenständen und brennbaren Materialien ein.
- ACHTUNG Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Sauerstofftanks oder brennbare Dämpfe vorhanden sind.
- ACHTUNG Füllen Sie niemals Brennstoff in einen warmen/heißen oder noch brennenden Brennstofftank!
- ACHTUNG Nehmen Sie an der Ethanol-Feuerstelle niemals bauliche Veränderungen vor!
- Verwenden Sie im Fall einer Beschädigung der Ethanol-Feuerstelle, nur original Ersatzteile des Herstellers!
- ACHTUNG Verwenden Sie in der Ethanol-Feuerstelle nur reines Bioethanol, keinesfalls Benzin oder andere petrochemische Erzeugnisse!
- ACHTUNG Überfüllen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie verschütteten Brennstoff vorsichtig auf, bevor Sie die Ethanol Feuerstelle entzünden.
- ACHTUNG Öffnen Sie niemals eine Brennstoffflasche in der Nähe einer offenen Flamme. Der Brennstoff könnte sich entzünden!
- ACHTUNG Berühren Sie die Ethanol Feuerstelle während des Betriebs keinesfalls! Die Oberfläche kann sehr heiß werden!
- ACHTUNG Betreiben Sie keinesfalls mehrere Ethanol Feuerstellen gleichzeitig in einem Raum, wenn dadurch die Gesamtwärmeleistung von 4,5 kW überschritten wird!
- ACHTUNG Lassen Sie die Ethanol Feuerstelle w\u00e4hrend des Betriebs niemals unbeaufsichtigt!
- ACHTUNG Die Ethanol Feuerstelle erlischt nach dem Verbrauch des Brennstoffes automatisch. Mit der Abdeckung/Flammenlöscher (Teil 5) kann die Flamme während des laufenden Betriebs gelöscht werden.

Beachten Sie die folgenden Gefahrenhinweise!



Brennstoff nicht in offene Flamme gießen



Brennstoff nicht in die heiße Brennkammer einfüllen



Nicht in die Flamme greifen



Feuerstelle nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen/ platzieren



Keine Gegenstände auf die Feuerstelle legen



Rauchen verboten



Feuerstelle vor Zugluft schützen



Feuerstelle niemals anfachen



Geeignetes Löschmittel bereithalten



Anweisungen zum

Brennstoff beachten





Gesundheitsgefahr



ISO 7010-F016 Löschdecke



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Das Gerät sowie Außenflächen, das Glas und Materialien in der Nähe des Gerätes werden während des Betriebes heiß. Angemessene Vorsicht ist geboten, da Verbrennungsgefahr besteht.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.
- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort.
- Lassen Sie die Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt und halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- Seien Sie vorsichtig mit brennbarer Kleidung und Haaren.
- Verwenden Sie zum Anzünden ein langes Stabfeuerzeug und halten Sie so viel Distanz vom Gerät wie möglich.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es berühren, betanken oder bewegen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf fahrbare Gegenstände, auf denen das Gerät umkippen könnte.

- Während des Gebrauchs immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Unfällen führen.

Gefahr Erstickungsgefahr!



Während des Gebrauchs entzieht das brennende Gerät der Raumluft Sauerstoff.

 Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in gut belüfteten, ausreichend großen Räumen.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich in ihrem Haus Personen mit Atembeschwerden befinden.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen!

 Lassen Sie Kinder auch nicht mit den Verpackungsfolien spielen. Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Hinweise zum Brennstoff

Verwenden Sie ausschließlich Bioethanol, das für Biokamine vorgesehen ist.

LAGFRUNG

- Bioethanol ist äußerst brennbar und muss mit Vorsicht gehandhabt werden.
- Beachten Sie unbedingt die nationalen und (oder) regionalen Vorschriften zur sicheren Lagerung von Kraftstoff.
- Bewahren Sie den Brennstoff außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Halten Sie den Brennstoff von Hitze, Funken, offenen Flammen und Zündquellen fern.
- Lagern Sie den Brennstoff nicht in direktem Sonnenlicht.
- Lagern Sie den Brennstoff an einem kühlen, trockenen Ort.

Hinweis: Es kann schwierig sein, sehr kalten Brennstoff zu entzünden. Füllen Sie Bioethanol bei Raumtemperatur ein.

Montage

Feuerstelle auspacken

Die Feuerstelle auspacken und sämtliche Verpackungsfolien entfernen. Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nach dem Zusammenbau des Gerätes den Vorschriften entsprechend entsorgen. Beim Zusammenbau die Abbildung des Gerätes beachten. Befüllen Sie den Brennstofftank (Teil 3) mit ca. 135 ml Bioethanol. Stellen Sie den den Brennstofftank (Teil 3) in den Sicherheitsbehälter (Teil 2). Danach platzieren Sie den Sicherheitsbehälter (Teil 2) zusammen mit dem Brennstofftank (Teil 2) in das Gehäuse (Teil 1).

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Finatmen:

- Gehen Sie mit der betroffenen Person sofort an die frische Luft.
- Sollte die Person aufhören zu atmen, starten Sie sofort eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Rufen Sie einen Notarzt.

Augen:

 Spülen Sie die Augen mindestens für 15 Minuten mit klarem Wasser. Suchen Sie dann einen Arzt auf.

Verschlucken:

- Wenn die Person bei Bewusstsein ist, geben Sie ihr Wasser oder Milch zu trinken um den Brennstoff zu verdünnen.
- Sollte die Person bewusstlos sein oder Krämpfe haben, versuchen Sie nicht Milch oder Wasser zu geben, sondern suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Erbrechen darf nur auf Anraten eines Arztes oder der Giftnotrufzentrale erzwungen werden.

Haut:

Spülen Sie die Haut für mindestens
 15 Minuten mit Wasser und Seife.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!




Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Gerätes führen.

 Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageschritte.

Stellen Sie die Glasküvette/Windschutz (Teil 4) in die dafür vorgesehene Öffnung des Gehäuses (Teil1).

Entzünden Sie die Feuerstelle nur mit einem Sicherheits Stabfeuerzeug!

Befestigen Sie die Tisch Feuerstelle zur besseren Kipp/-Standsicherheit, mit der mitgelieferten Schraube M4x10 (Selbstschneidend) an einem Aufsatztisch!



Die Feuerstelle erlischt, wenn der Brennstoff aufgebraucht ist. Wenn Sie das Feuer vorher löschen wollen, verwenden Sie den Flammenlöscher (Teil 5), um die Flamme zu ersticken.

Bedienung

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Das Gerät sowie Außenflächen, das Glas und Materialien in der Nähe des Gerätes werden während des Betriebes heiß. Angemessene Vorsicht ist geboten, da Verbrennungsgefahr besteht.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche.
- Seien Sie vorsichtig mit brennbarer Kleidung und Haaren.
- Verwenden Sie zum Anzünden ein langes Stabfeuerzeug und halten Sie so viel Distanz vom Gerät wie möglich.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es berühren, betanken oder bewegen.
- Geben Sie den Brennstoff vorsichtig in den Brennstoffvorratsbehälter. Überfüllen Sie den Brennstoffvorratsbehälter nicht. Reinigen Sie verschütteten Brennstoff sorgfältig, bevor Sie die Feuerstelle anzünden. Füllen Sie keinen Brennstoff auf,

Füllen Sie keinen Brennstoff auf, solange das Feuer brennt. Warten Sie damit immer, bis die erloschene Feuerstelle komplett abgekühlt ist.

- Platzieren Sie den Brennstoffvorratsbehälter mit dem Sicherheitsbehälter in dem Gehäuse.
- Setzen Sie den Glasring auf das Gehäuse.
- 4. Zünden Sie die Feuerstelle mit einem langen Stabfeuerzeug.

Achten Sie darauf, dass Sie und anwesende Personen ausreichenden Abstand halten.

Haben Sie etwas Geduld, es kann eine Weile dauern, bis die Flamme optimal brennt.

- 5. Die Feuerstelle erlischt, wenn der Brennstoff aufgebraucht ist.
- Wenn Sie das Feuer vorher löschen möchten, benutzen Sie den Flammenlöscher um die Flamme zu ersticken.
 Versuchen Sie nicht das Feuer auszublasen oder mit Wasser zu löschen.
- Warten Sie mit dem Nachfüllen von Brennstoff, bis die Feuerstelle völlig abgekühlt ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Feuerstelle komplett erloschen ist, bevor Sie den Raum verlassen.

Hinweis:

Wir empfehlen eingefüllten Brennstoff ausbrennen zu lassen, um eine Entsorgung von unverbranntem Brennstoff zu vermeiden.

Bioethanol ist ein Gefahrstoff der Gefahrenstufe UN1987, Stufe 3. Halten Sie sich bei der Entsorgung von Brennstoffresten und Flaschen an die örtlichen Gefahrgutvorschriften.

Gerätetyp:

- feststehend
- Befestigungsart des Artikels: auf festem Untergrund festschrauben oder einsetzen (siehe Grafik auf Seite 9)

Wartung und Reinigung

Gefahr

Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie die Feuerstelle vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Die Feuerstelle kann mit warmem Wasser und etwas Seife oder Spülmittel gereinigt werden.
- · Trocknen Sie sie wieder sorgfältig ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Brennstoffvorratsbehälter gelangt, da die Keramikfasern Flüssigkeiten aufsaugen.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie es über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Wertstoff/-Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Klären Sie im Zweifelsfall, die Entsorgung mit Ihrer Entsorgungseinrichtung persönlich ab!

ACHTUNG!

Bioethanol ist ein Gefahrstoff der Gefahrenstufe UN1987, Stufe 3. Halten Sie sich bei der Entsorgung von Brennstoffresten und Flaschen an die örtlichen Gefahrgutvorschriften.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (DIN EN 16647).

Technische Daten

Produkt: Art. Nr. 1304 Tisch

Ethanol Feuerstelle geschwungen mit Glasaufsatz

Nettogewicht: 2,24 kg

Gesamtmaße: 26,0 x 20,5 x 27,0 cm

Vorgesehener

Brennstoff: 95% C₂H₅OH/

Bio-Ethanol

Fassungsvermögen des Brennstofftanks: 135 ml / 4,6 oz

Verbrauch: 0,102 kg/Stunde

Heizleistung: 0,8 kW

Empfohlenes

Mindest-

raumvolumen: 17.5 m3



Service

Bei Anfragen zu Ersatzteilen oder bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an ihren Vertragspartner.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

TEST RITE tepro GmbH Carl-Zeiss-Straße 8/4 D-63322 Rödermark Web: www.testritetepro.de

Contents

	Before using the device14
	Scope of delivery14
	Intended use
	For your safety14 - 17Signal symbols14GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS15Safety instructions15 - 17
	Notes on fuel
	Assembly
	Operation
	Maintenance and Cleaning21
	Disposal
	Declaration of Conformity21
	Technical details
	Service22
	Distributor22
	This document is part of the device. For decorative and private use only!
	B QR code pour télécharger le manuel d'utilisation en français
(1	© QR-code om de gebruikershandleiding in het Nederlands te downloaden 23 © QR kod umożliwiający pobranie instrukcji obsługi w języku polskim
	② QR kód pro stažení uživatelské příručky v češtině
	© QR kód na stiahnutie návodu na použitie v slovenčine
	D@QR codice per scaricare il manuale d'uso in italiano23

Before using the device

After unpacking and before every use, check whether the item shows any signs of damage.

Should this be the case, do not use the item, but notify your retailer.

The operating manual is based on the norms and regulations that are applicable in the European Union. In non-EU countries, observe country-specific directives and laws!



Before start-up, first read through the safety information and the operating manual carefully. Only by doing so will you be able to use all of the functions safely and reliably.

Keep the operating manual and pass it on to any third party that might own the Fire place after you.

Scope of delivery

1	Housing
2	Safety containment vessel
3	Fuel container
4	Glass cylinder
5	Cover / flame extinguisher
6	Screw, self tapping M4x10

Note: Fuel is not included and must be purchased separately.

Please check whether the scope of delivery is complete and undamaged. Contact your retailer if a piece is missing or damaged.

Complaints regarding damaged or missing pieces made after assembly is completed or begun will not be recognized.

Intended use

The tabletop ethanol fireplace is for decorative purposes only and is intended for indoor use only.

Not suitable for continuous operation.

Use only the intended fuel.

To be operated in ventilated rooms only.

Before operation, this manual must be read carefully.

Be aware of hot surfaces.

Do not place flammable objects.

Use the product only according to the description in this user manual. Any other type of use is improper and can lead to damage to property and even personal injury.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

For your safety

Signal symbols

Danger High risk!



Failure to observe the warning can lead to potentially fatal injuries.

Attention Moderate risk!



Disregarding this warning can lead to property damage.

Caution Low risk!



Facts that should be respected when handling the device.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS - to be observed in each use

Danger Fire hazard!



In an emergency, dial 112.

- WARNING Only use in a well-ventilated room.
- WARNING Only use fuel with an alcohol concentration of at least 95%.
- WARNING This appliance becomes very hot and must not be moved during operation!
- WARNING When operating the ethanol fireplace, please have a fire extinguisher or fire blanket ready. Observe the national and regional regulations of the country in which the ethanol fireplace is operated.
- WARNING Keep children and pets away!
- WARNING Do not operate the ethanol fireplace in a draughty environment!
- WARNING Only fill the fuel tank with the permitted quantity of 135 ml/ 4.6 oz of bioethanol!
- WARNING Immediately wipe up any spilled fuel with a dry cloth!
- WARNING Not suitable for continuous operation.
- WARNING Only light the bio-ethanol fireplace with a safety lighter. Before refilling the ethanol fireplace, allow it to cool down completely! Never fill a hot or warm ethanol fireplace with bioethanol!
- WARNING Only use the ethanol fuel specified in the technical details!
- WARNING Always place the appliance on a level, horizontal, safe, heat resistant and clean surface which can bear the weight of the appliance!

- WARNING Keep a safe distance of at least 50 cm from other objects and flammable materials.
- WARNING Do not use the appliance in rooms where oxygen tanks or flammable vapours are present.
- WARNING Never pour fuel into a warm/hot or still burning fuel tank!
- WARNING Never make any structural changes to the ethanol fireplace!
- WARNING In the event of damage to the ethanol fireplace, only use original spare parts from the manufacturer!
- WARNING Only use pure bioethanol in the ethanol fireplace, never use petrol or other petrochemical products!
- WARNING Do not overfill the appliance and carefully pick up any spilt fuel before lighting the ethanol fireplace.
- WARNING Never open a Ethanol fuel bottle near an open flame. The fuel could ignite!
- WARNING Never touch the ethanol fireplace during operation! Surfaces can become very hot!
- WARNING Never operate several ethanol fireplaces in one room at the same time if the total heat output of 4.5 kW is exceeded!
- WARNING Never leave the ethanol fireplace unattended during operation!
- WARNING The ethanol fireplace goes out automatically once the fuel has been used up. The flame can be extinguished during operation using the cover/flame extinguisher (part 5).

Please note the following danger warnings!



Do not pour fuel into an open flame



Do not pour fuel into the hot fuel storage container



Do not touch the flame



Do not set up/place the fireplace near flammable objects



Do not place objects on the fireplace



No smoking



Protect the fireplace from drafts



Do not fan the fireplace



Have a suitable extinguishing agent ready



Follow fuel

instructions

i



Health hazard



ISO 7010-F016 Fire blanket



Warning! flammable substances

Danger Risk of burning and accidents!



The device as well as external surfaces. the alass and materials near the device become hot during operation. Appropriate caution is required as there is a risk of burns.

- This device is not intended for use by persons (incl. children) with limited physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and/or lacking knowledge.
- Such persons must be informed about the dangers of the device and supervised by a person responsible for their safety.
- Any modifications to the product represent a large safety risk and are forbidden. Do not undertake any unauthorised interventions yourself. In case of damages, repairs or other problems, contact our service point or a professional in your area.
- Never leave the fireplace unattended and keep children and pets away.
- Be careful with flammable clothing and hair.
- To light the fire, use a long stick lighter and stay as far away from the device as possible.
- Allow the device to cool completely before touching, refuelling or moving it.
- Do not place the device on mobile objects on which the device could tip over.
- Always exercise utmost care during use. If you become distracted, you may lose control of the device.

 Always be attentive to and aware of what you are doing. Do not use this product if you are unfocussed or tired, or if you are under the influence of drugs, alcohol, or medications. Just one moment of carelessness during use of the product can lead to serious iniuries.

Danger Risk of suffocation!



During use, the burning device extracts oxygen from the room

air.

 Only operate the device in wellventilated, sufficiently large rooms.

Danger Health risk!



Do not use the device if there are people with breathing difficulties in your home.

Danger Risks to children!



Children are not allowed to use this device!

Do not let children play with the packaging films. While playing, children can become caught in the packaging film and choke.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads, since these can attack the surfaces and leave behind scrape marks.

Notes on fuel

Only use bioethanol intended for biofireplaces.

STORAGE

- Bioethanol is extremely flammable and must be handled with caution.
- Be sure to comply with national and (or) regional regulations for the safe storage of fuel.
- Keep the fuel out of the reach of children and pets.
- Keep fuel away from heat, sparks, open flames and sources of ignition.
- Do not store fuel in direct sunlight.
- Store the fuel in a cool, dry place.

Note: It may be difficult to ignite very cold fuel. Fill or top up bioethanol at room temperature.

Assembly

Unpacking the fireplace

Unpack the fireplace and dispose of all packaging material.

Keep packaging material out of the reach of children and dispose of it in accordance with regulations after assembling the device.

When assembling, pay attention to the illustration of the device. Fill the fuel tank (part 3) with approx.135 ml/4.6 oz bioethanol. Place the fuel tank (part 3) in the safety containment vessel (part 2). Then place the safety containment vessel (part 2) together with the fuel tank (part 2) in the housing (part 1).

FIRST AID MEASURES

Inhalation:

- Take the affected person out into the fresh air immediately.
- If the person stops breathing, immediately start mouth-to-mouth resuscitation. Call an emergency doctor.

Eyes:

 Rinse your eyes with clean water for at least 15 minutes. Then see a doctor.

Ingestion:

- If the person is conscious, give them water or milk to drink to dilute the fuel.
- If the person is unconscious or has convulsions, do not attempt to give milk or water, but seek medical attention immediately.
- Vomiting should only be forced on the advice of a doctor or poison control center

Skin:

 Rinse the skin with clean water and soap for at least 15 minutes.

Danger Risk of burning and accidents!




Failure to follow the instructions may result in problems and dangers when using the device.

Follow all the assembly instaructions listed here.

Place the glass flask/windscreen (part 4) in the opening provided in the housing (part 1).

Only light the fireplace with a flexible safety lighter!

For better tilting/stability, mount the table fire pit on a top table using the included self tapping screw M4x10!



The fire pit goes out when the fuel is used up. If you want to put out the fire beforehand, use the flame extinguisher (Part 5) to smother the flame.

Operation

Danger Risk of burning!



The device as well as external surfaces, the glass and materials near the device become hot during operation. Appropriate caution is required as there is a risk of burns.

- Always place the device on a flat, horizontal, safe, heat-resistant and clean surface.
- Be careful with flammable clothing and hair.
- To light the fire, use a long stick lighter and stay as far away from the device as possible.
- Allow the device to cool completely before touching, refuelling or moving it.
- 1. Carefully add fuel to the fuel container.

Do not overfill the container. Carefully clean up any spilled fuel before lighting the fireplace. Do not add fuel while the fire is burning.

Always wait until the extinguished fireplace has cooled down completely.

- 2. Place the fuel container and the containment vessel inside the housing.
- 3. Place the glass cylinder on the housing.
- 4. Light the fireplace with a long stick lighter. Make sure that you and the people present keep sufficient distance. Be patient, it may take a while for the flame to burn optimally.

- 5. The fire pit goes out when the fuel is used up.
- 6. If you want to put out the fire beforehand, use the flame extinguisher to smother the flame.
- 7. Do not try to blow out the fire or extinguish it with water.
- 8. Wait until the fireplace has cooled completely before adding fuel.

Make sure the fireplace is completely out before leaving the room.

Note:

We recommend allowing filled fuel to burn out in order to avoid disposing of unburned fuel.

Bioethanol is a UN1987 hazard level 3 hazardous substance. When disposing of leftover fuel and bottles, comply with local hazardous goods regulations.

Appliance type:

- Mounting type of the article: Screw onto a solid surface or insert (see graphic on page 19)

Maintenance and Cleaning

Danger Risk of burning!



Allow the fireplace to cool completely before cleaning.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads, since these can attack the surfaces and leave behind scrape marks.

- The fire pit can be cleaned with warm water and a little soap or detergent.
- Dry it carefully.
- · Make sure that no water gets into the fuel container as the ceramic fibers absorb liquids.

Disposal



The packaging is made from environmentally friendly materials, which you can dispose of at your local recycling points.



Do not under any circumstance dispose of the device in normal household waste! Dispose of it at an approved disposal business or at your community disposal facility. Respect the currently valid regulations. If in doubt, get in touch with your disposal facility.

ATTENTION!

Bioethanol is a UN1987 hazard level 3 hazardous substance. When disposing of leftover fuel and bottles, comply with local hazardous goods regulations.

Declaration of conformity

This product is in compliance with the applicable European and national Directives (DIN EN 16647).

Technical details

Product: Art. No#, 1304

> Tabletop Ethanol Fireplace curved with

glass cover

Net weight: 2,24 kg

Overall

26.0 x 20.5 x 27.0 cm dimension:

Intended fuel: 95% C2H5OH/

Bio-Fthanol

Fuel tank

135 ml / 4.6 oz capacity:

Consumption: $0.102 \, \text{kg/Hr}$

Heating

0.8kWcapacity:

Recommended minimum room

17.5 m³ volume:



Service

For inquiries about spare parts or technical questions, please contact your contractual partner.

Subject to technical changes and printing errors.

Distributor

TEST RITE tepro GmbH Carl-Zeiss-Straße 8/4 D-63322 Rödermark Web: www.testritetepro.de Kod QR umożliwiający pobranie instrukcji obsługi w języku polskim język



QR kód pro stažení návodu k obsluze v češtině Jazyk



QR code pour télécharger le manuel d'utilisation en français



QR kód na stiahnutie návodu na obsluhu v slovenčine Jazyk



QR codice per scaricare il manuale d'uso in italiano



QR-code om de gebruikershandleiding in het Nederlands te downloaden



